



**morávek  
systémy**



## **ROZPERKA NA OMIETANIE ŠPALIET – NÁVOD NA POUŽITIE**

- ✓ Vážne dosky upravené na rozmer otvorov /špaliet umiestnime do tohto otvoru a zmeriame ich rozteč.
- ✓ Dĺžku rozperky nastavíme o 10 mm dlhší než zistená rozteč a zaistíme skrutkou.
- ✓ Nastavenie dosky prevedieme tak, že ťahom čiastočne povolíme rozperku, týmto zmenšíme prítlačnú silu rozperky na dosku, ktorú potom môžeme voľne nastaviť do požadovanej polohy. Potom pružný člen uvoľníme späť a doska sa opäť automaticky zafixuje.

### **Predávajúci:**

Morávek systémy s.r.o., Trstěnická 932, 570 01 Litomyšl, CZ, IČ: 04047231, Česká republika  
tel. +420 739 952 902, e-mail: [info@omitniky.cz](mailto:info@omitniky.cz), [www.omitniky.cz](http://www.omitniky.cz)